

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Adaptateur UniPress

Bignami[®]
dal 1939

Adaptateur UniPress

UniPress est un adaptateur pour les presses pour arc existantes sur le marché facile à installer et à utiliser. Les adaptateurs permettent aux presses à barres de fonctionner en toute sécurité non seulement avec des arcs parallèles et sont approuvés par Hoyt pour une utilisation sur leurs arcs avec branches UltraFlex.


Le produit est breveté sous le nr. 2165459.



Contenu dans le paquet :
2 adaptateurs, un pour chaque branche
Guide d'utilisation



Les adaptateurs sont réglés à la longueur correcte pour les arcs Hoyt de la série Defiant.



Chaque adaptateur se compose de:

1. Crochet pour branche avec le levier (1a) et l'élément de retenue (1b)
2. Bloc d'écartement avec vis
3. Crochets pour les extrémités des branches
4. Câble de tension

Guide rapide

Les adaptateurs sont prêts à utiliser pour les arcs de la série Hoyt Defiant. Suivre les étapes 1 à 5 (6 si nécessaire) pour mettre l'arc en tension en toute sécurité.

1. Prenez un des adaptateurs et appliquer à la branche.

L'adaptateur doit être complètement ouvert, presser les deux bras en faisant glisser le bloc sur le côté.



2. Appliquer les crochets pour les extrémités des branches sur le bord de chaque branche. Assurez-vous que les crochets soient centrés par rapport aux branches.



3. Aligner les cordes et fermer le levier, jusqu'à l'attache de la retenue. Assurez-vous que la tout est stable.



4. Fermer complètement le levier. A ce stade, l'arc est prêt à être comprimé. Assurez-vous que vous avez une bonne quantité pré-tension. Il ne devrait pas être possible de fléchir les cordes sans utiliser une force substantielle.



5. Assurez-vous qu'ils n'y ai pas d'espaces. Avant de mettre l'arc sous tension, il ne doit pas y avoir d'espaces visibles entre l'adaptateur de l'embout de la branche et la branche même.

MISE EN GARDE: lorsque vous mettez l'arc sous tension, il peut se créer un petit espace, mais il ne devrait jamais être supérieure à 3 mm.



6. Réglage de la longueur (si nécessaire).

Avec le levier en position ouvert et les pièces de blocage insérées, il est possible de faire varier la longueur de l'adaptateur, en suivant les étapes ci-dessous;

1. desserrer la vis sur le la pièce d'espacement.
2. Assurez-vous que les pockets et les adaptateurs pour branche soient dans la position correcte.
3. Tirer la barre d'espacement vigoureusement vers l'adaptateur.
4. Continuer à maintenir la traction et serrer la vis,

7. Prêt à mettre l'arc en tension: une fois que les adaptateurs ont été installés, l'arc peut être mis en tension comme tout autre arc avec branches parallèles ou sous-parallèles.

ATTENTION: Les adaptateurs UniPress sont utilisés pour mettre en tension un arc à poulies, qui est sous forte tension. Donc, vous devez faire attention et l'opérer en toute sécurité. L'opérateur doit être formé sur le mécanisme de fonctionnement des arcs à poulies, avant d'utiliser adaptateurs.

Exonération de responsabilité

Unigram ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages aux personnes ou bien résultant d'une mauvaise utilisation. Unigram se fera un plaisir de partager informations sur l'utilisation correcte du produit.

Pour une démonstration vidéo:



NOTE:

NOTE:

Traduction par Bignami S.p.A.

Les données figurant dans ce manuel ont été données par le producteur et peuvent être sujets à changement à tout moment sans préavis.

Bignami S.p.A. est de ne pas être tenu responsable de toute inexactitude et/ou éventuelle erreur typographique.



Bignami[®]
dal 1939

Bignami Spa
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 803000
www.Bignami.it