



Riser ILF Scream

Bignami[®]
dal 1939

ATTENZIONE

Questo manuale descrive come assemblare e come utilizzare l'arco che ha acquistato. Per proteggere l'arco, lo utilizzi secondo quanto qui di seguito descritto e rappresentato nelle immagini.

Il manuale tuttavia non sostituisce un corso di tiro.

Utilizzare l'arco sempre sotto la guida di personale competente.



LIMBS = FLETTENTI

TIP = PUNTA

UPPER LIMB = FLETTENTE SUPERIORE

STRING = CORDA

RISER = RISER

GRIP = IMPUGNATURA

LOWER LIMB = FLETTENTE INFERIORE

ATTENZIONE!

Il prodotto è un prodotto professionale. Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni qui di seguito.

1. è vietato il tiro a vuoto, cioè la trazione e il rilascio senza aver incoccato la freccia.
2. è vietato aprire l'arco oltre il suo limite di allungo. Eseguire la trazione oltre questo limite può danneggiare i flettenti.
3. non puntare l'arco contro persone. Se l'arco è carico (con freccia incoccata) non puntarlo verso alcuno.
4. Non lasciare l'arco sempre con la corda montata. Questo potrebbe causare perdita di potenza o deformazione dei flettenti.
5. eviti alte temperature. Le alte temperature potrebbero influenzare il comportamento dei collanti con effetti sulle prestazioni e sulla durata della vita dell'arco.

- Peso dell'arco nudo: 1360g
- Lunghezza riser in lega di magnesio: 25"
- Lunghezza della corda: 57"
- Potenze possibili: fino a 60#
- Altezza del brace: 17.5-18.5 cm
- Allungo massimo: 30"

ASSEMBLAGGIO DELL'ARCO

Per prima cosa agganciare i flettenti al riser. Vedere immagini 3 e 4.



photo 1



photo 2



photo 3



photo 4



The result of after the completion of the installation of the bow

photo 5

REGOLAZIONE DEL TILLER/POTENZA

Se occorre regolare la potenza o il tiller si agisce sui vitoni del riser. Per prima cosa allentare la vite di bloccaggio posteriore al vitone tiller. Il vitone tiller può essere svitato al massimo 5 giri dalla posizione di completa chiusura. Dopo aver regolato la posizione come necessario, fissare la vite di blocco posteriore.

APPLICAZIONE DELLA CORDA

La corda va sempre montata sull'arco utilizzando un carichino per evitare danni ai flettenti. Assicurarsi di utilizzare il carichino in maniera corretta per evitare di causare torsioni nei flettenti.



PHOTO 6

PHOTO 7



PHOTO 8



PHOTO 9

NOTE:

NOTE:

NOTE:

Traduzioni a cura della Bignami S.p.A.

**I dati riportati nella presente pubblicazione, sono stati forniti dal
Produttore e possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza
preavviso.**

**La Bignami S.p.A. non è responsabile per inesattezze e/o per eventuali
errori tipografici.**



Bignami®
dal 1939

Bignami S.p.A.
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 803000
www.Bignami.it